## Instalação dos Drivers (para Porta USB)

Drivers: Win 2000/ Win2003/ Win XP/ Win Vista/ Win 7/ Win 8/Win 10/ Linux Compatível com EPSON, SAMSUNG

Nota: Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que o papel esteja na direção certa antes deste passo.

1 - Insira o CD dos driver's, procure o respectivo driver no menu (software de driver de impressora da série 58, 80) e clique para iniciar a instalação;

2 - Escolha o idioma que utiliza e clique em "OK", como na imagem abaixo;

Select Se	etup Language	×	
芯峰 Mileve	Select the language to use during the installation:		
	English	~	
	ок	Cancel	

4. No passo a seguir, pode escolher o caminho de instalação padrão ou outro que desejar, e em seguida clique em 'Next' e no ecrã seguinte em 'Next' também ;

Setup	×
Select Destination Location Where should XPrinter Driver V7.77 be in	nstalled?
Setup will install XPrinter Driver	V7.77 into the following folder.
To continue, click Next. If you would like	to select a different folder, click Browse.
C:\XINYE POS Printer Driver\XPrinter Dr	river V7.77 Browse
At least 23,9 MB of free disk space is re-	quired.
http://www.xprinter.net	< Back Ntxt > Cancel

3 – No passo seguinte, basta clicar em 'l accept..' e depois em 'Next';



5. Selecione a opção 'Install' e no ecrã seguinte em 'Finish' . Se o seu PC tiver algum software antivírus, permita esta instalação;

eady to Install
Setup is now ready to begin installing XPrinter Driver V7.77 on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location: C:\XINYE POS Printer Driver\XPrinter Driver V7.77
Additional tasks:
Additional shortcuts: Create a desktop shortcut
< >>

6. Após a instalação, irá ver a imagem a seguir, escolha o sistema operativo do PC que está a usar, a 'Printer Interface' como 'USB', e o modelo da impressora a instalar 'Impressora XP-80';



Install Configuration x You are using Windows 10 x64 OS. Xprinter 😂 Please select Windows 10 to install. Select Windows OS C Windows XP C Windows Vista C Windows 2003 C Windows 8/8.1 C Windows 7 Windows 10 Printer Interface : 🕫 USB 🛛 🔿 Other Select Printer Series C XP-58 C XP-58C • XP-80 C XP-80C C XP-90 C XP-76 C XP-76C \*Remarks: "C" means item with cutter Set Default Printer Check USB Port Install Now EXIT http://www.xprinter.ne

9. Ao terminar, verá a seguinte imagem. Pode clicar em "Sim" para imprimir uma página de teste e confirmar a instalação bem sucedida.



7. Em seguida, clique em 'Check USB port' para confirmar qual a porta USB utilizada pela impressora. A impressora irá imprimir a informação da porta USB utilizada e aparecerá também a janela abaixo com a mesma informação. No final, clique em 'OK';



8. Clique em "Install Now" para instalar;

## Instalação Bluetooth em Android

1 - Aceda à área de notificações do seu smartphone, e clique por uns segundos no ícone Bluetooth para abrir as definições, conforme a imagem abaixo;



2 - Deslize para baixo para visualizar os dispositivos disponíveis, encontrar 'XP-365B' e clicar em cima;



3 - Neste passo é solicitado a introdução do código PIN, onde deverá colocar '0000' e clicar em 'OK', conforme a imagem;

4 - Após a introdução com sucesso poderá deslizar novamente e verificar que o dispositivo já se encontra instalado no smartphone.



